

N'DUSTRIO

PREPARIN DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



MİKRODALGA FIRINLAR

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



MO12



MO14

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.

- Bu kılavuzda tanımlandığı gibi cihazı sadece amaçlanan kullanımı için kullanınız. Bu cihazda aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayınız. Bu türde fırın özel olarak gıda ısıtmak, pişirmek veya kurutmak için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.

I. MONTAJ TALİMATI

Teknik Özellikleri

MİKRODALGA FIRIN					
Model	Kapasite (Lt.)	Dönen iç plaka Ø (mm)	Voltaaj (V)	Güç (W)	Ebat (mm)
MO12	20	260	220 V, 50 Hz	1200	455x390x265
MO14	30	314	220 V, 50 Hz	1400	535x365x300
MO16	38	335	220 V, 50 Hz	1500	550x410x310

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakiler dâhil olmak üzere temel emniyet önlemlerine uyulmalıdır:

UYARI: Yanık, elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya aşırı mikrodalga enerjisine maruz kalma risklerini azaltmak için:

- Fırını boşken çalıştırmayınız.
- Eğer cihazın kablosu veya fişi hasar görmüşse, cihaz doğru olarak çalışmıyorsa veya cihazın kendisi hasar görmüş ya da düşürülmüşse bu cihazı çalıştırmayınız. Eğer güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için üretici veya servis acentesi ya da benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Fırın haznesinde yangın riskini azaltmak için:
 - Plastik veya kâğıt kap içinde gıda ısıtırken, tutuşma olasılığı nedeniyle fırına dikkat ediniz.
 - Kâğıt veya plastik torbaları fırına yerleştirmeden önce tel bağlama klipslerini çıkartınız.
 - Eğer duman gözlenirse, cihazı kapatınız veya fişten çekiniz ve herhangi bir alevi söndürmek için kapağı kapalı tutunuz.
 - Cihazın haznesini depolama amaçları için kullanmayınız. Cihaz kullanımında değilken kâğıt ürünleri, pişirme aletlerini veya gıdaları haznede bırakmayınız.
- Sıvı veya diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar patlamaya eğilimlidir.
- İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli püskürtücü kaynamaya yol açabilir. Bu yüzden kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
- Fırında yiyecek kızartmayınız. Sıcak yağ fırın parçalarına ve mutfak aletlerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına yol açabilir.
- Kabuğu soyulmamış yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar, mikrodalga ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabileceğinden dolayı mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır.
- Patates, kabak, elma ve kestane gibi sert kabukları olan yiyecekleri pişirmeden önce deliniz.
- Biberonlar ve bebek maması kavanozları içerikleri karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve yanıklardan kaçınmak için bebeğe verilmeden önce kontrol edilmelidir.
- Pişirme aletleri ısıtılan gıdadan aktarılan ısı yüzünden sıcak hâle gelebilir. Bu aletleri taşımak için tutacak gerekebilir.
- Pişirme aletleri, mikrodalga fırında kullanım için uygun olduğuna dair kontrol edilmelidir.

- Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen kapağın çıkartılmasını içeren herhangi bir servis veya tamir işleminin gerekli bilgiye sahip bir kişi dışında, başka biri tarafından gerçekleştirilmesi tehlikelidir.
- Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Radyo-frekans enerjisinde tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını içeren Grup 2 tanımı, malzeme ve kıvılcım patlama donanımı işlemi için ekipman radyasyon şeklinde bilerek üretilen ve/veya kullanılır. Sınıf B ekipmanı yerel işletmeler ve yerel amaçlı kullanılan binalara enerji sağlayan düşük voltaj güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olan işletmelerde kullanım için uygundur.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kabiliyeti düşük olan kişiler (çocuklar da dâhil olmak üzere) ya da kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda talimat verilmediği sürece deneyimsiz ve cihaza ilişkin bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Montaj

- Tüm paketlenme malzemelerinin kapağın iç kısmından çıkartıldığından emin olunuz.
- Yanlış hizalanmış veya eğilmiş kapak, hasar görmüş kapak contaları ve sızdırmazlık yüzeyi, hazne içinde veya kapak üzerinde kırık veya gevşek kapak menteşeleri ve mandallar ve çentikler gibi herhangi bir hasar olasılığına karşı fırını kontrol ediniz. Herhangi bir hasar varsa, fırını çalıştırmayınız ve yetkili servis personeli ile bağlantıya geçiniz.
- Bu mikrodalga fırın, kendi ağırlığını ve fırında pişirilmesi muhtemel en ağır yiyeceklerin ağırlığını taşıyabilecek düz ve sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Fırını ısı, nem veya yüksek nemin olduğu yerlere veya yanıcı malzemelerin yakınına yerleştirmeyiniz.
- Doğru kullanım için fırının yeterli hava akışına sahip olması gerekir. Fırının üst kısmında 20 cm, arka kısmında 10 cm ve her iki yanında 5 cm boşluk bırakınız. Cihazda herhangi bir açılış yerini örtmeyiniz veya tıkamayınız. Cihazın ayaklarını çıkartmayınız.
- Fırını cam tepsi, çember desteği ve mili doğru konumlarında olmadan çalıştırmayınız.
- Güç kablosunun hasarsız olduğundan ve fırının altından geçmediğinden veya herhangi bir sıcak ya da sivri yüzey üzerinden geçmediğinden emin olunuz.
- Acil bir durumda kolaylıkla çekilebilmesi için fiş kolay erişilebilir konumda olmalıdır.
- Fırını dış mekânlarda kullanmayınız.
- Mikrodalga fırının çalışması radyo, televizyon veya benzer ekipmanlarınızda parazit yapabilir.
- Parazit olduğunda aşağıdaki önlemler alınarak azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir:
 - Fırının kapağını ve yalıtılmış yüzeyini temizleyiniz.
 - Radyo ya da televizyon anteninin yönünü değiştiriniz.
 - Mikrodalga fırınının yerini alıcıya göre tekrar ayarlayınız.
 - Mikrodalga fırını alıcıdan uzaklaştırınız.
 - Mikro dalga fırını farklı bir prize takarak mikrodalga ile alıcının farklı devre parçalarında olmasını sağlayınız.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu fırın topraklama teline ve topraklı fişe sahip bir kablo ile donatılmıştır. Düzgün kurulmuş ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır. Elektriksel bir kısa devre durumunda, topraklama kablonun elektrik akımından çıkmasını sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Sadece fırın için kullanılacak ayrı bir devre temin edilmesi önerilir. Yüksek voltaj kullanılması tehlikelidir ve yangın veya fırına hasar verebilecek diğer kazalar ile sonuçlanabilir.
- Topraklı fişin uygunsuz kullanımı elektrik çarpması riskine neden olabilir.

***Not1:Topraklama veya elektrik talimatları ile ilgili tüm sorularınız için yetkili bir elektrikçi veya servis elemanı ile irtibat kurunuz.**

***Not2:Topraklama veya elektrik talimatları ile ilgili tüm sorularınız için yetkili bir elektrikçi veya servis elemanı ile irtibat kurunuz Bu kablodaki teller aşağıdaki kod doğrultusunda renklendirilmiştir:Yeşil ve**

Sarı = TOPRAKLAMA

Mavi = NÖTR

Kahverengi = CANLI UÇ

II. KULLANMA TALİMATI

1. Kullanım Amacı

- Bu cihaz ;profesyonel kullanım amaçlı olup yalnızca eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır. Döner ocakları otellerde, restoranlarda, lokantalarda, fast-foodlarda, turistik tesislerde ve kantinlerde kullanılmaktadır..

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Gıdayı dikkatlice ayarlayınız. En kalın kısımları tabağın dışına doğru yerleştiriniz.
- Pişirme süresini takip ediniz. Belirtilen en kısa pişirme süresini seçiniz ve süreyi gerektiğinde uzatınız. Aşırı pişirilen gıdalar duman veya aleve neden olabilir.
- Pişirme esnasında yiyeceklerin üstünü kapatınız. Kapaklar sıçramayı önlemeye ve yiyeceklerin eşit derecede pişmesine yardımcı olur.
- Mikrodalgada pişirme yaparken besinleri bir kez ters yüz ederek tavuk ve hamburger gibi bazı tür yiyeceklerin pişmesini hızlandırabilirsiniz. Rosto gibi hacimli gıdalar en az bir kez çevrilmelidir.
- Köfte türü gıdaların yerini pişirme süresinin yarısına gelindiğinde üstten alta ve tabağın ortasından kenarlarına doğru değiştiriniz..
- Mikrodalgada kullanım için en ideal pişirme materyali mikrodalgaları geçirebilen aletlerdir. Bunlar enerjinin kaptan geçmesine ve yiyeceği ısıtmasına imkân tanır.
- Mikrodalga metale nüfuz edemez ve bu nedenle metal kaplar veya metal kesimli tabaklar kullanılmamalıdır.
- Kıvılcım veya yangına neden olabilecek küçük metal parçacıklar içerebileceğinden dolayı mikrodalga pişirme yaparken geri dönüştürülmüş kâğıt kullanmayınız.
- Köşelerde kalan yiyecekler fazla pişmeye yatkın olduğundan dolayı kare/dikdörtgen kaplardan ziyade yuvarlak/oval olanların tercih edilmesi önerilir.
- Daha fazla ısıya maruz kalan alanların fazla pişmesini önlemek için dar alüminyum folyo şeritler kullanılabilir. Ancak çok fazla kullanmamaya ve folyo ile fırının haznesi arasında en az 1 inç (2,54 cm) mesafe olmasına dikkat ediniz.Aşağıdaki liste doğru mutfak aletlerini seçmenize yardımcı olmaya yönelik genel bir kılavuzdur.

Piştirme Kapları	Mikrodalga	Izgara	Kombinasyon
Isıya Dayanıklı Cam	Evet	Evet	Evet
Isıya Dayanıksız Cam	Hayır	Hayır	Hayır
Isıya Dayanıklı Seramik	Evet	Evet	Evet
Mikrodalgaya Uygun Plastik Tabak	Evet	Hayır	Hayır
Piştirme Kâğıdı	Evet	Hayır	Hayır
Metal Tepsi	Hayır	Evet	Hayır
Metal Raf	Hayır	Evet	Hayır
Alüminyum Folyo ve Folyo Kaplar	Hayır	Evet	Hayır

➤ Saatin Ayarlanması;

- Cihaz değer girişi için hazır durumda iken dijital saati 12 veya 24 saat formatında ayarlamak için SAAT tuşuna basınız.
- Saati 7:5'e (A.M. veya P.M.) kurmak istediğinizi varsayalım.
- Saat tuşuna basınız. Ekranda "12 H" ibaresi görünür. Eğer tuşa iki kez basarsanız saati 24 saat formatında ayarlayabilirsiniz.
- Saat değerini ayarlamak için sayısal tuş takımına basınız.

- Değeri onaylamak için Saat tuşuna tekrar basınız.
- Pişirme esnasında Saat tuşuna tekrar basarak saati kontrol edebilirsiniz.

➤ **Mikrodalga Pişirme;**

- Mikrodalga pişirme, pişirme gücünü ve zamanını ayarlamana imkan sağlar. İlk Güç tuşuna basarak bir güç seviyesi seçiniz (aşağıdaki tabloya bakınız). En uzun pişirme zamanı 99 dakika 99 saniyedir.
- %60 mikrodalga gücünde 5 dakika boyunca pişirme yapacağınızı varsayalım.
- Fırın kapağını açın, yiyeceği koyun ve kapağı kapatın.
- Ekranda istenen güç görünene kadar Güç tuşuna birkaç kez basınız.

Mikrodalga Güç Seviyesi tuşuna basma sayısı	Güç Seviyesi
1 kez	100%
2 kez	80%
3 kez	60%
4 kez	40%
5 kez	20%
6. kez	0%

- Pişirme zamanını girmek için tuş takımlarını kullanınız.
- Başlatma Tuşuna basınız.
- NOT: Güç tuşuna basarak pişirme esnasında gücü kontrol edebilirsiniz. Pişirme zamanı dolduktan sonra sistem bir kez sesli uyarıda bulunacak ve Son yazısı görüntülenecektir. Başka bir pişirme programını başlatmadan önce, ekranı temizlemek ve sistemi sıfırlamak için Durdurma/İptal tuşuna basınız.**

➤ **Izgara;**

- Izgara pişirme bilhassa ince kesilmiş et, biftek, pizola, kebab, sosis ve tavuk parçaları için uygundur. Ayrıca sıcak sandviçler ve üstü fırında kızartılan yemekler için de uygundur. En uzun pişirme zamanı 99 dakika 99 saniyedir. Örneğin 12 dakika boyunca ızgarada pişirmek istediğinizi varsayalım. Fırın kapağını açın, yiyeceği koyun ve kapağı kapatın. Izgara/Kombinasyon tuşuna bir kez basınız. Pişirme zamanını ayarlamak için tuş takımlarını kullanınız. Başlatma tuşuna basınız.

➤ **Kombinasyon;**

- En uzun pişirme zamanı 99 dakika 99 saniyedir.
- Örneğin fırını 25 dakikalığına **Kombinasyonlu** pişirmeye ayarlamak istediğinizi varsayalım.
- Fırın kapağını açın, yiyeceği koyun ve kapağı kapatın.
- Izgara / Kombinasyon tuşuna 2 ya da 3 kez basınız.

Izgara/Kombinasyon tuşu basma sayısı	Kombinasyon	Pişirme zamanı		Kullanım Yeri
		Mikrodalga	Izgara	
2 kez	Kombi.1	30%	70%	balık, patates veya au gratin
3 kez	Kombi.2	55%	45%	puding, omlet, kumpir ve beyaz et

- Pişirme zamanını girmek için tuş takımlarını kullanınız.

- Başlatma tuşuna basınız

➤ **Hızlı Başlatma;**

- Bu özelliği fırını %100 güçte çalışmaya başlayacak şekilde programlamak için kullanınız. Ayarlanabilecek maksimum zaman 99 dakikadır.
- Fırın kapağını açın, gıdayı fırına koyun ve kapağı kapatın.
- Pişirme zamanını ayarlamak için hızlı bir şekilde arka arkaya Hızlı Başlatma tuşuna basınız. Fırın otomatik olarak hemen çalışacaktır.

➤ **Ağırlığa Göre Buz Çözdürme;**

- Fırın kırmızı etin, beyaz etin ve deniz mahsullerinin buzunun çözülmesine olanak tanır. Zaman ve buz çözme gücü, gıdanın ağırlığı programlandıktan sonra otomatik olarak ayarlanır.
- Her bir kategori için izin verilen maksimum ağırlık aşağıda gösterilmiştir.

Gıda Türü	Kırmızı Et	Beyaz Et	Deniz Mahsulleri
Maksimum ağırlık (gr.)	2300	4000	900
Gösterge	d1	d2	d3

- 600g karidesin buzunu çözmek istediğinizi varsayalım.
- Fırın kapağını açın, buzu çözülecek gıdayı fırına koyun ve kapağı kapatın.
- Ağırlığa Göre Buz Çözme tuşuna 3 kez basınız.
- Gıda ağırlığını girmek için tuş takımlarını kullanınız
- Başlatma tuşuna basınız.

Not: Sistem buz çözme programı esnasında duraklayacak ve gıdayı ters çevirmenizi hatırlatmak için ses çıkaracaktır. Buz çözme işlemine devam etmek için Başlatma tuşuna basınız.

➤ **Çok Kademeli Pişirme;**

- Fırının birkaç ardışık işlem yapacak şekilde programlanabilir.
- Örneğin aşağıdaki pişirme programını ayarlamak istediğinizi varsayalım:

① Mikrodalga Pişirme

② Izgara Pişirme

- Adımlar:Fırın kapağını açın, yiyeceği koyun ve kapağı kapatın.
 - Ekranda istenen güç görünene kadar Güç tuşuna birkaç kez basınız.
 - Pişirme zamanını girmek için sayı tuşlarını kullanınız.
 - Hafıza tuşuna basınız.
 - Izgara/Kombi tuşuna bir kez basınız.
 - Pişirme zamanını girmek için sayı tuşlarını kullanınız.
 - Başlatma tuşuna basınız.

NOT: Çok kademeli bir pişirme programında AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZME, HIZLI BAŞLATMA ve HIZLI PİŞİRME ayarlanamaz.

- Fırının hangi kademede çalıştığını göstermek için ilgili lamba yanacaktır.

➤ **Ön Ayar;**

- Fırının önceden ayarlanmış bir zamanda pişirmeye başlamasına olanak tanır.
- Örneğin şu an saatin 11:10 olduğunu ve fırının saat 11:30'da pişirme işlemine başlamasını istediğinizi varsayalım.
- Adımlar: Fırın kapağını açın, yiyeceği koyun ve kapağı kapatın.
 - Bir pişirme programı seçiniz.

- Ön Ayar tuşuna basınız.
- Saati 11:30 şeklinde girmek için sayısal tuşları kullanınız.
- Başlatma tuşuna basınız.

NOT: HIZLI BAŞLATMA VE AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZME İÇİN ön ayar yapılamaz.

- Bu fonksiyonu iptal etmek için Durdurma/İptal tuşlarına basınız.

➤ **Çocuk Koruma Kilidi;**

- Çocuk Koruma Kilidi, fırının küçük çocuklar tarafından gözetim olmadan kullanılmasını önler.
- Çocuk koruma kilidini ayarlamak için: Hazırda bekleme modunda iken Durdurma/İptal tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulur ve kilit işareti yanar.
- Çocuk kilidini iptal etmek için: Durdurma/İptal tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulur ve göstergedeki kilit işareti söner. Fırın normal moda döner, tüm tuşlar kullanılabilir.

➤ **Hızlı Pişirme;**

- Gıda ya da aşağıdaki pişirme modu için zamanın ve pişirme gücünün ayarlanmasına gerek yoktur. Pişirmek istediğiniz gıdanın türünü ve ağırlığını belirtmeniz yeterlidir.
- 400 gr balık pişirmek istediğinizi varsayalım.
- Fırın kapağını açın, balığı fırına koyun ve kapağı kapatın.
- Balık ağırlığını seçmek için Balık Tuşuna birkaç kez basınız. Başlatma tuşuna basınız.

Otomatik Pişirme Kodu/Menüsü

Gıda	Pişirme Modu
Kumpir (Her biri 230gr)	Mikro
İçecek (Her Biri 200 ml.)	Mikro
Yeniden Isıtma (g)	Mikro
Sebze (g)	Mikro
Pizza (g)	Mikro
Dondurulmuş Yemek (g)	Mikro
Balık (g)	Mikro
Tavuk (g)	Kombinasyon
Kırmızı Et (g)	Kombinasyon

- Otomatik pişirme sonuçları; voltaj dalgalanması, gıdanın şekli ve büyüklüğü, belirli yiyeceklerin pişip pişmediğine dair kişisel tercihiniz ve hatta gıdayı fırına ne kadar iyi yerleştirdiğiniz gibi etmenlere bağlıdır. Eğer ne olursa olsun ortaya çıkan sonucu yeterince tatmin edici bulmazsanız lütfen pişirme zamanını buna göre biraz değiştiriniz.
- Tavuk ve Kırmızı Et pişirirken fırın duracak ve gıdayı ters çevirmenizi hatırlatmak için ses çıkaracaktır. Ardından pişirmeye devam etmek için Başlatma tuşuna basınız.

➤ **Çalışırken Fırını Durdurma;**

- Durdurma/İptal tuşuna basınız.
- Başlatma tuşuna basarak fırını yeniden çalıştırabilirsiniz
- Tüm kumandaları silmek için Durdurma/İptal tuşuna basınız
- Kapağı açın.
- Kapağı kapatıp Başlatma tuşuna basarak fırını yeniden çalıştırabilirsiniz. .

NOT: Kapak açıldığında fırın çalışmayı durdurur.

BAKIM VE TEMİZLİK

- 1. Temizlik işleminden önce fırını kapatınız ve fırının fişini prizden çekiniz.
- 2. Fırının içini temiz tutunuz. Fırın duvarlarına yiyecek sıçradığında veya sıvı döküldüğünde nemli bir bezle bu kısımları siliniz. Fırın çok kirlenirse yumuşak deterjan kullanılabilir. Kapak yüzeyinde leke, çizik veya matlaşmaya neden olabileceğinden dolayı sprey ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız.
- 3. Dış yüzeyler nemli bir bezle temizlenmelidir. Fırının içerisindeki parçaların hasar görmesini önlemek için havalandırma deliklerinden su girmesi önlenmelidir.
- 4. Tüm sıçrama ve püskürmeleri temizlemek için düzenli olarak kapak ve camın her iki yüzünü, kapak contalarını ve bitişik parçaları nemli bir bezle sıklıkla siliniz. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- 5. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyiniz. Kontrol panelini yumuşak ve nemli bir bez kullanarak temizleyiniz. Kontrol panelini temizlerken fırın kapağını açık bırakarak fırının yanlışlıkla devreye girmesini önleyiniz.
- 6. Fırın kapağının içinde veya dışının çevresinde fazla buhar oluşursa bu kısımları yumuşak bir bez ile siliniz. Bu durum mikrodalga fırın yüksek rutubetli ortamda çalıştırıldığında gerçekleşebilir. Bu durum normaldir.
- 7. Ara sıra cam tepsiyi çıkartıp temizlemek gerekir. Tepsiyi ılık sabunlu su ile veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
- 8. Fazla ses çıkartmasını önlemek için dönen halka ve fırın zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Dönen halka yumuşak sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dönen halkayı zemindeki yuvasından temizlik için çıkarttığınızda yerine tekrar düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz.
- 9. Derin bir mikrodalga kabında bir fincan suyu bir limonun suyu ve kabuğu ile karıştırarak 5 dakika süreyle mikrodalganızda tutarak kokuları giderebilirsiniz. Yumuşak bir bez parçasıyla iyice siliniz ve kurulayınız.
- 10. Fırının ampulünü değiştirmek gerektiğinde değiştirilmesi hususunda lütfen bayinize danışınız.
- 11. Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yemek artıkları giderilmelidir. Fırını temiz tutmamanız yüzeyde bozulmaya neden olabilir ve bu da cihazın kullanım ömrünü kötü yönde etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- 12. Lütfen bu cihazı ev çöpleri için kullanılan çöp kutusuna atmayınız. Cihaz belediyelerin sağladığı özel atık toplama merkezlerine atılmalıdır.
- 13. Izgara özellikli mikrodalga fırın ilk kez kullanıldığında çok az duman ve koku yayabilir. Bu normal bir durumdur. Fırın makine yağı ile kaplanmış çelik bir levhadan imal edilmiştir ve yeni fırın makine yağının yanmasından dolayı duman ve koku çıkarır. Bu durum belirli bir kullanımdan sonra ortadan kalkar.

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO